

Cuprinsul programei de NTSM armonizate cu cerintele CEPT:

## I. PROTECTIA MUNCII

### 1.1. Corpul uman

- Consecintele socrului electric
- Precautii impotriva socrului electric

### 1.2. Reteaua de alimentare

- Diferenta dintre linia de faza, nul si impamantare (codul colorilor)
- Importanta unor conexiuni bine impamantate
- Sigurante rapide si lente; valoarea unei sigurante
- Sigurante diferențiale (extra-curricular)

### 1.3. Pericole

- Tensiuni inalte
- Condensatoare incarcate
- Raza LASER(extra-curricular)
- Lipirea cu letcon, fludor, flux(extra-curricular)
- Efectele radiatiei RF neionizante asupra corpului uman(extra-curricular);

### 1.4. Traznete

- Pericole
- Protectie
- Impamantarea echipamentelor
- Priza de pamant, caracteristici

### 1.5. Responsabilitati si indatoriri

- Responsabilitatea operatorului la statia individuala
- Obligatiile operatorului la statia colectiva
- Raspunderile si indatoririle responsabilului de club la statia colectiva

## II. MASURI DE TEHNICA SECURITATII LA APARATELE DERECEPTIE

- Conectarea castilor
- Protejarea auzului, Noise Blanker
- Realizarea receptorului, carcasa.

### III. MASURI DE TEHNICA SECURITATII LA APARATELE DE EMISIE

- Folosirea surselor de alimentare de inalta tensiune
- Usi de acces la echipamentele de inalta tensiune
- Cuplarea antenei la emitor
- Marcarea locurilor periculoase de la statie
- Accesul la statie si supravegherea functionarii statiei

### IV. ANTENA SI LUCRUL LA INALTIME

- Piloni, ancorari
- Lucrul pe acoperisuri si la inaltime
- Suspendarea conductorilor
- fidere si protectia la descarcari de inalta tensiune

### V. PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE

- A. Scoaterea celui accidentat de sub curent
- B. Primele masuri dupa scoaterea de sub curent
- C. Metode de respiratie artificiala
- D. Masajul inimii

## **I. PROTECTIA MUNCII**

### **1.1 Corpul uman**

Observarea fenomenelor asupra organismele vii stimulate cu curent electric sunt cunoscute inca din 1780 prin experimentele lui Galvani asupra muschilor de broasca, iar de atunci majoritatea aspectelor privind actiunea curentului electric asupra corpului umana au fost observate si catalogate.

Organismul uman viu este alcătuit dintr-o multitudine de celule, care din punct de vedere electric constituie medii conductoare de natura electrolitica.

In el deja exista surse de tensiune si de semnal electrice proprii necesare in coordonarea si functionarea inimii, muschilor, creierului.

Trecerea curentului electric peste un anumit nivel prin organism este insotita de o serie de fenomene termice, electrodinamice, electrolitice, biochimice, biofizice, fiziologice care pot fi neglijabile, temporare, permanente sau fatale.

## **Efectele trecerii curentului electric prin organismele vii**

Trecerea curentului electric prin corpul omului, care este un conductor electrobiologic, este insotita de fenomene al caror efecte se manifesta sub forme multiple si complexe. Efectele curentului electric pot fi:

- termice, manifestate fie prin arsuri ale unor parti ale corpului, fie prin incalzirea excesiva a unor organe interne urmata de deregarea lor functională;
- electrochimice constand in descompunerea lichidului organic, inclusiv a sangelui, si la alternarea compozitiei sale;
- biologice constand in deregarea proceselor electrice interne, caracteristice materiei vii, avand drept rezultat contractia muschilor parcursi in sens longitudinal de curentul electric.

Actiunea curentului electric poate fi privita sub doua aspecte:

- actiune directa asupra tesuturilor pe care le parcurge;
- actiune reflectata, prin intermediul sistemului nervos central, care afecteaza si tesuturile neparcurse de curent electric.

Actiunea curentului electric duce la modificari funktionale superficiale sau profunde ale organismului atunci cand intensitatea curentului electric ce trece prin corp depaseste o anumita valoare limita tolerata de organism.

Campurile electrice exterioare de frecvențe joase, 50-100 Hz, au efecte asupra sistemului nervos central, iar cele cu frecvențe înalte de 10-50 MHz au efecte asupra sistemului circulator.

De asemenea, campurile electrice de joasa frecventa (50Hz frecventa retea) sunt mai periculoase decat cele de curent continuu fiindca modifica structura si comportamentul celular prin schimbarea proprietatilor dielectrice ale membranei celulare si in consecinta la o scadere a rezistentei electrice cutanate.

## **Consecintele socului electric**

Fenomenele ce apar in organism, ca urmare a trecerii curentului electric si care in general pot fi grupate in afectiuni ale sistemului nervos central, tulburari cardiace si respiratorii definesc conceptul de soc electric.

**Producerea unui soc electric fatal poarta denumirea de electrocutare.**

*Leziunile superficiale locale, arsurile, metalizarea pieii prin patrunderea in tegument a stropilor de metal, fenomene produse tot de trecerea curentului electric, definesc conceptul de traumatism electric.*

**Electrocutarea se poate produce in medie la o tensiune mai mare de 24 V.**

Curentul maxim admis sa treaca prin organismul uman fara a-l pune in pericol este de 10 mA in curent alternativ (c.a) si 50 mA in curent continuu (c.a).

Valorile de mai sus nu sunt valori garantate, ci valori medii, exista deviatii in functie de sex, varsta, umiditate atmosferica s.a., s-a constatat ca in anumite conditii si pozitii de aplicare a tensiunii, se provoaca fibrilatia inimii si la 17mA!

*Pericolul de electrocutare este mai mare pentru persoanele obosite, bolnave sau care au consumat bauturi alcoolice (rezistenta lor electrica este mai mica) sau pentru persoanele aflate in medii umede sau cu tegumente umede sau transpirate.*

### **Precautii impotriva socrului electric**

Omul nu are nici un organ senzorial care sa detecteze, in mod direct, marimile electromagnetice cum ar fi tensiunea electrica, curentul electric, campul magnetic de aceea ne bazam pe cunostinte de specialitate, pe metode de preventie, sisteme de masura si protectie, proceduri.

***Tot ce depaseste 24V (atentie si -24V!) se considera "sub tensiune".***

Delimitarea incintelor sub tensiune ca zona de pericol sau SUB TENSIUNE. Se marcheaza vizibil cu NU ATINGETI! PERICOL DE MOARTE!

Zona de langa (camera tehnica) se delmiteaza ca fiind zona de proximitate. Si aici se pot intampla accidente. Varsarea unui recipient cu apa sau producerea de pulberi (grafit, faina!!!) pot duce la producerea de arcuri electrice. De aceea si zona de proximitate trebuie tratata cu atentie.

**Nu se lucreaza sub tensiune!** Regula celor 5 pasi:

- *Se scoate de sub tensiune*
- *Se previne orice posibila realimentare*

- *Se verifica absenta tensiunii*
- *Se pune la masa si se scurtcircuiteaza alimentarea ca metoda suplimentara de siguranta*
- *Se marcheaza zona de lucru si se delimitaaza clar de zonele vecine sub tensiune*

**Folosim sisteme de protectie automate:** sigurante normale/diferentiale, intrerupatoare la usi, intrerupator principal

**Folosim sisteme de protectie pasive:** Izolatiile si echipamentele de protectie trebuie sa existe la statie si sa fie adecate tensiunilor folosite.

Responsabil de statie trebuie sa instruiasca si sa informeze pe cei care intra asupra zonelor de lucru, modalitatilor si a potentialor pericole, despre protectii, ca metoda de preventie.

**Folosim proceduri de lucru** ne ajuta sa nu omitem vreun pas important. De exemplu regula cu 5 pasi de mai sus.

## **1.2 Reteaua de alimentare**

**Diferaenta dintre linia de faza, nul si impamantare (codul culorilor)** Standardul international IEC 60446 specifica codul culorilor pentru instalatii "casnice" de 220V;

- **Firul de nul/neutral** trebuie sa fie **albastru**, preferabil albastru-deschis. Albastrul nu se mai foloseste nicaiieri altundeva. Este firul de inchidere al circuitului electric. Atentie! Este nul fata de 220V, nu fata de pamant, este conductor flotant.
- **Firul de faza / AC / firul de tensiune** se marcheaza cu **negru, maro sau gri**. Aduce tensiunea de 220V;
- **Firul de protectie/impamantare** se marcheaza cu combinatia de culori **verde - galben**. *Acesta este firul care se leaga la carcasa aparaturii casnice*, pentru a conduce tensiunile periculoase sau incarcaturi statice la impamantare. Cand aveti nevoie de impamantare adevarata, nu va bazati pe acest fir subtire si lung.

## **Importanta unor conexiuni**

**Impamantarea** este o tema pe care se insista in acest material, importanta impamantarii e de la sine inteleasa.

*Sarcina impamantarii este sa conduca la pamant tensiunile inalte aparute accidental(s- a rupt un fir si s-a sprijinit de interiorul carcasei), sa conduca la masa incarcaturile statice (vantul incarca static firul antenei la sute de mii de V, se descarca printr-un soc de RF de exemplu) iar daca vorbim de paratraznet, si el se leaga la impamantare.*

In toate cazurile prin sintagma "**bine impamantate**" intelegem o metoda corecta de legare, de rezistenta foarte mica(**ideal sub 1 ohm**), capabila sa duca un curent mare si care nu se deterioreaza la prima sarcina sau in timp de la factorii de mediu. *Periodic conexiunile se verifica si se refac daca e nevoie.*

## **Sigurante rapide si lente; valoarea unei sigurante**

In cataloagele de sigurante, exista pentru fiecare siguranta parametrul In (Inominal) si o lista de timpi de intrerupere la In, 2In, ...5In. Asa ne putem da seama cat de rapida e o siguranta. In functie de aplicatie, proiectantul alege o siguranta care sa se arda suficient de rapid.

De obicei, sigurantele rapide sunt in cilindru de sticla, unele au crestaturi pe lamela iar altele sunt sub forma de doua arcuri pretensionate, lipite cu o bobita de aliaj care se topeste la un anumit curent si arcurile se indeparteaza, scurtand timpul unui eventual arc electric.

## **Sigurante differentiale (extra-curricular) !!!!**

Sunt sigurante automate al caror parametru este  $\Delta I$ , cativa mA. Aceasta siguranta este montata pe firul de faza si nul al aceluiasi ochi de retea, si functioneaza pe principiul conservarii de energie/materie, adica curentul care intra in consumator este egal cu curentul care iese din consumator (electronii nu se consuma). Daca egalitatea nu se satisfacă, inseamna ca exista o scurgere de curent, de exemplu cineva se electrocuteaza si o parte din curent e condusa la masa. Cand diferența de curent sesizata de siguranta differentiala ajunge la  $\Delta I$ , siguranta se declanseaza intrerupand circuitul.

Este o siguranta recomandata a fi folosita, atentie doar ca  $\Delta I$  sa nu fie prea mare - mai sus am mentionat limita de electrocutare de 10mA in c.a.

### **1.3 Pericole**

Pericolele datorate tensiunilor inalte au la baza caracteristicile corpului uman de a conduce curentul, detaliate la capitolul 1.1

#### **Condensatoare incarcate**

*Un condensator mentine tensiunea la care a fost incarcat o perioada mai lunga sau mai scurta de timp, in functie de circuitul pe care il are in sarcina.* Daca nu este descarcat automat, are pierderi mici si tensiune mare atunci **cand este atins se descarca prin corpul uman**. In functie de traseul urmat prin corp si de capacitatea lui, socul electric poate fi periculos, dureros, sau doar de atentionare. Muschii se contracta automat si mana in miscare involuntara poate distruge alte piese. Traseul cel mai periculos al curentului e cand se inchide prin inima, adica intre brate, sau intre brat si picior opuse.

#### **Raza LASER(extra-curricular)!!!!**

Raza LASER este o lumina coerenta, sinfazata. In statiile de radioamatori se folosesc cel mai des in legaturile de fibra optica dintre un PC de comanda si statia de radioamator comandata. Astfel se inlocuiesc mai vechile legaturi seriale, zgomotoase electromagnetic cu legaturi optice.

Desi se folosesc diode LASER de putere foarte mica(mW), **raza LASER afecteaza retina** asa ca trebuie sa nu privim in sursa de semnal, sa folosim ochelari speciali de lucru cu LASER, cablurile optice se tin in mufe sau cu capacele puse.

Toate aparatele ce folosesc LASER trebuie sa aiba aplicata urmatoarea eticheta de avertizare:

#### **Lipirea cu letcon, fludor,flux(extra-curricular)!!!!**

La lipirea componentelor electronice, trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte:

- **Fludorul se topeste la cateva sute de grade**, ne putem arde cu letconul, ciocanul de lipit, cu fludor topit sau stropi de fludor. Se intampla destul de des sa ne atingem de varf sau un strop de fludor sa ajunga pe piele dar in majoritatea cazurilor nu se ajunge

la arsuri propriu-zise. In caz de arsuri se procedeaza la indepartarea din zona de pericol, rana trebuie racita rapid cu apa rece si se merge la medic.

#### **Masuri de protectie:**

- Ne asiguram ca nimeni nu poate atinge varful fierbinte al ciocanului de lipit *cel putin 10 minute* dupa ce este deconectat de la energie.
- Se poarta *ochelari de protectie* tip laborator, pentru a ne asigura ca stropi de metal incins nu ne ajung in ochi.
- La topire, sacazul din mijlocul fludorului produce *fum de sacaz* dar acesta contine si vaporii de metal din fludor. Din acest motiv se lucreaza in incaperi bine ventilate si daca se lucreaza perioade foarte lungi de timp, este indicata montarea unei *instalatii de evacuare fortata a fumului*.

#### **Efectele radiatiei RF neionizante asupra corpului uman(extra-curricular) !!!!**

Unda de radiofrecventa emisa de antena este neionizanta adica nu distrugre ADN-ul asa cum o fac razele X, gamma, nucleare, are insa un efect termic asupra tesuturilor. Cel mai sensibil este ochiul, la care provoaca incalzire si acest lucru duce la cataracta. De aceea statia portabila care are *antena in dreptul fetei* trebuie sa o folosim cat mai scurt si la putere cat mai mica

Efectul radiatiei RF este proportional cu densitatea de putere de RF incasata de corpul operatorului, iar densitatea de putere scade patratic cu cresterea distantei dintre acesta si antena de emisie.

*La puteri emise mai mari de 10W in UUS si chiar US, atingerea firului cald (cu mana de ex.) poate produce instantaneu arsuri in volum si nu de suprafata ca atingerea de un corp fierbinte. Deoarece unda depolarizeaza nervii arsura nu este semnalizata catre creier ca "durere", accidentatul nu-si retrage involuntar mana. Prima data simte olfactiv miros de carne arsa, vede firisorul de fum si isi retrage voluntar mana. Locul ars ramane de tip 'carne alba' multa vreme, se vindeca greu.*

## **1.4 Traznete**

### **Pericole**

- 1.pericol de moarte prin electrocutare la lovitura directa prin fulger principal/secundar;
- 2.electrocutare prin inductie in obiecte metalice atinse.
- 3.incendiu prin distrugeri de echipamente la lovitura directa sau inductie

4.lumina puternica a arcului electric - duce la arsuri UV, orbire

### **Protectie**

Paratraznet, decuplare, soc RF, impamantare

O sursa foarte buna de informatii despre traznete si mai ales paratraznete, chiar document de referinta este normativul ANRE "NORMATIV PRIVIND ALEGAREA IZOLATIEI, COORDONAREA IZOLATIEI SI PROTECTIA INSTALATIILOR ELECTROENERGETICE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR, NTE 001/03/00"

## **Impamantarea echipamentelor**

*Impamantarea se face la priza de impamantare, nu la firul verde-galben al instalatiei casnice.*

Prizele de pamant vor fi de tipul artificial, tubulare sau radiale. Pentru realizarea lor se vor folosi *tevi* sau *platbande de otel*.

**Rezistenta electrica a prizelor de pamant va fi sub 4 ohmi.**

Daca este imposibil de realizat o priza de pamant artificiala, se vor putea folosi in acest scop si **conductele de alimentare cu apa**, cu conditia de a se verifica daca este din punct de vedere electric asigurata legatura dintre tevi, iar rezistenta electrica este mica.

**Solutia aceasta trebuie evitata in cladirile noi unde tevile sunt sau pot fii din material plastic.**

### Masurarea rezistentei electrice a prizei de pamant

**Masurarea nu se face cu ohmmetrul.**

Pentru a evita erorile de masurare date de curentii galvanici ai contactului sol- electrod, cele mai multe **aparate de test** folosesc un generator de curent alternativ cu frecventa de aproximativ 470-600Hz, peste frecventa industriala.

Se foloseste tehnica masuratorii in patru puncte pentru a se elimina influenta conductorilor de masurare.

Se mai folosesc aparate de testarea rezistentei prizei de pamant prin injectie de pulsuri de curent.

Legatura cu priza de pamant se va face cu conductoare cat mai scurte, care vor fi sudate sau cositorite. Daca se foloseste cositorirea, lipiturile vor fi acoperite cu smoala topita . Conductoarele legate de priza de pamant pot fi din cupru sau fier. **Sectiunea minima a conductoarelor de cupru va fi de 12mm patrati.** Conductoarele din fier vor avea sectiunea mai mare decat cele din cupru.

### **Cuvantul specialistului in telecomunicatii:**

- Priza de pamant trebuie sa fie sub 1 ohm, altfel e degeaba.
- Priza de max. 1 ohm are 8 electrozi de otel zincat, ingropati si legati intre ei cu platbanda de 40x4mm;
- Coborirea la priza de pamant se face pe peretele blocului, vertical, la distanta de minimum 1m de ferestre.
- Daca vreti sa va legati la tevile de calorifer, sau apa, mai bine lasati.
- In nici un caz nu se foloseste impamintarea de la priza!
- Reveniti din cand in cand pe examyo.scienceontheweb.net pentru versiunea actualizata a documentului
- Pentru feederul de antena se folosesc cabluri ecranate. Ecranul se leaga la pamant la ambele capete, sau din 30 in 30m si la capete daca e mai lung.
- Legatura ecranului la pamant trebuie sa fie foarte bine facuta si foarte bine hidroizolata cu izolator special.
- Pentru conductorul activ, se foloseste surge arrester cu gaz sau eclator (se pune pe semnalul RF)
- **DACA NU FOLOSITI CABLU ECRANAT SI FOARTE BINE IMPAMINTAT, RISCATI SA VABAGATI FULGERUL IN CASA, SI ATUNCI SA ZICETIMERCI DACA SCAPATI VOI, NU APARATELE!**
- Cu respectarea conditiilor de impamantare de mai sus, sistemul suporta lovitura de trasnet in feeder sau direct in antena fara nici un risc si fara vreun efect distructiv. (preluare dupa un site de discutii pe teme telecom - <http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=11893>)

*Legaturile cu priza de pamant si rezistenta electrica a acesteia vor fi verificate cel putin de doua ori pe an.*

Cunoasterea si respectarea instructiunilor de tehnica securitatii si protectia muncii la statiiile de radioamatori are ca scop sa inlature pericolele de accidentare ce pot surveni in special din cauza electrocuitarilor.

## **Raspunderea**

Pentru respectarea prezentelor instructiuni si pentru eventualele accidente, revine in cazul statilor individuale detinatorului statiei, iar in cazul statilor colective, responsabilul statiei.

### **Operatorii statiei colective**

- a)sa cunoasca si sa respecte instructiunile de tehnica securitatii si protectiei muncii; b)sa atraga atentia sefului statiei asupra eventualelor deficiente observate, care ar putea provoca accidente;
- c)sa nu opereze statia si sa nu execute lucrari in cazul cand masurile de protectie nu sunt respectate.

### **Responsabilul statiei colective are urmatoarele indatoriri:**

- a.) sa identifice si sa studieze impreuna cu colectivul de lucru de la statie, locurile periculoase ale instalatiei si sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii celor care opereaza statia;
- b.)sa aplice masurile de protectia muncii si tehnica securitatii astfel ca lucrul la statie sa se desfasoare in conditii lipsite de pericol.
- c.)sa supravegheze buna stare a utilajului, a sculelor si a dispozitivelor de protectie, neadmitand sa se lucreze cu utilaje, scule si dispozitive de protectie defecte sau necorespunzatoare lucrarilor ce se cer, sa propuna masuri pentru sanctionarea celor ce scot dispozitivele de protectie, sa urmareasca efectuarea reviziilor si reparatiilor periodice ale dispozitivelor de protectie, sa asigure buna lor functionare, sa stabileasca si sa inregistreze lipsurile si defectele utilajelor si dispozitivelor de protectie.

## **II. MASURI DE TEHNICA SECURITATII LA APARATELE DE RECEPȚIE**

2.1. Aparatul de receptie va fi introdus intr-o cutie care să nu permită accesul la partile aflate sub tensiune iar partile metalice: carcasa, sasiul vor fi conectate la priză de pamant.

2.2. Se interzice conectarea castilor direct în circuitul anodic al tubului final amplificator de audiofrecvență. Castile vor fi conectate între masa și anodul tubului final prin intermediul unui condensator fix cu capacitatea de  $0,1\dots 1\text{mF}$  și tensiunea de lucru egală cu cel puțin dublul tensiunii anodice aplicate tubului.

Castile se pot conecta la aparat și prin intermediul unui transformator de ieșire, cu condiția ca infasurarea secundară a acestuia să fie bine izolată de cea primară, iar una din extremitățile secundarului să se conecteze la masa. Se vor evita astfel pericolele de electrocutare între casti și masa ce ar putea să se producă printr-o deficiență de izolație a castilor sau a cordonului acestora.

2.3. Se va evita sistemul de bobine schimbatoare în cazul cand pe bobinele respective circula o componentă de curent continuu mai mare de 24V. Schimbarea bobinelor se va face cu ajutorul comutatoarelor. În cazul cand acest lucru nu este posibil, se admite schimbarea manuală a bobinelor cu condiția ca în prealabil să se intrerupe tensiunea anodica.

2.4. În cazul cand se utilizeaza surse de alimentare separate, ele vor fi inchise în cutii metalice, care vor fi legate la priză de pamant iar conductorii de alimentare vor fi bine izolati pe parcursul de la sursa la aparat. Bornele sau conexiunile de inalta tensiune vor fi montate pe cat posibil in partea din spate a aparatului iar nu pe panoul frontal.

2.5. Pentru protejarea auzului se recomanda folosirea limitatoarelor de perturbatii (**numite Noise Blanker si in inscriptiile de pe aparate**) si in general menținerea unui nivel sonor moderat in casti, cand ascultarea se face cu acestea.

2.6. Aparatele de receptie vor fi prevazute cu sigurante fuzibile în circuitul de alimentare. Se recomanda sa se prevada si sigurante pentru protejarea circuitului infasurarii secundare a transformatorului de retea al sursei de alimentare anodice.

2.7. Aparatele de receptie nu vor fi lasate în funcțiune fară supraveghere, deoarece prezinta pericol de incendiu.

### **III. MASURI DE TEHNICA SECURITATII LA APARATELE DE EMISIE**

**3.1.** Aparatele de radio-emisie, sursele de alimentare etc. vor fi executate pe sasiu metalice si panouri montate pe stelaje metalice inchise in casete metalice care vor fi conectate la priza de pamant.

**3.2. Toate capacele si usile de acces la unitatile emitatorului vor fi prevazute cu sisteme de intrerupere a tensiunilor mai mari de **24 volti**, in cazul deschiderii lor.**  
Este absolut interzis sa se blocheze aceste sisteme de protectie, sa se execute lucrari sub tensiune sau sa se scoata fire aflate sub tensiune in afara cutiilor in care sunt montate piesele emitatorului. **Reglajele ce trebuie facute sub tensiune**, se vor executa numai cu scule cu o buna izolatie, corespunzatoare tensiunilor folosite.

**3.3. Manipularea emitatorului in telegrafie, se va face cu ajutorul unui releu la o tensiune de maximum **24 de volti**.**

**3.4.** Nu se recomanda folosirea surselor de alimentare cu inalta tensiune separate. Daca se folosesc totusi astfel de surse, ele vor fi inchise in cutii metalice, legate la priza de pamant. **Legaturile intre sursa de alimentare si aparate, vor fi izolate si ecranate.**

**3.5.** Trecerea de la o gama de lucru la alta se va face cu ajutorul comutatoarelor. Se admite schimbarea manuala a bobinelor cu conditia montarii unui sistem de intrerupere automata a tensiunii anodice atunci cand se face operatia de schimbare. Sistemul nu trebuie sa permita sub nici o forma posibilitatea de atingere a bobinelor atunci cand ele sunt sub tensiune.

**3.6.** Cuplajul cu antena va fi inductiv sau capacativ. **Capacitorul de cuplaj va avea o tensiune de strapungere egala cu cel putin de trei ori tensiunea anodica de alimentare a etajului final.**

**3.7. Sistemul de alimentare al emitatorului va fi prevazut cu sigurante automate sau fuzibile de valoare corespunzatoare pe circuitul de retea. Se recomanda sa se prevada sigurante si in circuitele secundare ale transformatorului de retea.**

**3.8. Locurile periculoase ale instalatiei vor fi marcate cu inscriptia : NU ATINGETI! PERICOL DE MOARTE!**

3.9. in camera unde este instalat emitorul nu se va permite intrarea copiilor si a persoanelor straine de statie, fara un insotitor din partea personalului statiei.

3.10 Aparatele de emisie nu vor fi lasate in functiune, fara supraveghere, deoarece prezinta pericol de incendiu.

## IV. ANTENA SI LUCRUL LA INALTIME

**4.1. Pe acoperisurile cladirilor se pot instala piloni cu ancorare, de cel mult 8 metri inaltime. Pilonii cu inaltime mai mare pot fi instalati numai cu aprobarea organelor locale care au calitatea de a da asemenea aprobari.**

**4.2. Ancorele pilonilor instalati pe acoperisurile cladirilor trebuie sa fie legate de carlige sau inele insurubate in grinziile acoperisurilor sau in peretii caselor. Este interzisa legarea ancorelor si a pilonilor de cosurile de fum, lucarne, felinare de iluminat etc.**

**4.3. Suspendarea antenelor *deasupra* conductoarelor retelei de iluminat si a liniilor de radioficare se permite *numai* in cazul cand aceste conductoare sunt *izolate*, au o pozitie perpendiculara pe directia antenei si se gasesc la o distanta de cel putin 4 metri de aceasta. Suspendarea antenelor deasupra strazilor cu instalatie de tractiune electrica (600V), deasupra sau dedesubtul conductoarelor liniilor de tensiune peste 1000 volti este interzisa.**

**4.4. Persoanele care lucreaza pe acoperis vor lua toate masurile de siguranta ce se impun pentru a preveni caderile. Se vor folosi centuri de siguranta **Si** o franghie de siguranta de cel putin 12mm diametru. Este interzis a se lucra pe acoperis pe timp de polei.**

**4.5. Pe fiderii de alimentare ai antenelor de emisie si receptie se vor monta comutatoare de punere la pamant si **parafulgere** de tipul cu varfuri. In timpul furtunii cu descarcari electrice, fiderii antenelor se vor conecta la priza de pamant.**

### **Parafulgerul(eclatorul)**

Parafulgerul este un dispozitiv simplu care are doua piese metalice ascunse, cu varfurile foarte apropiate. Principiul de functionare se bazeaza pe potentialul electrostatic foarte mare care se obtine la varf in conditiile de incarcare cu sarcini electrice a unui element. Daca intre cei doi electrozi distanta este de un mm, atunci tensiunea la care apare strapungerea in aer uscat este de 400V, iar in aer umed, mai

putin. Tensiunile de aceasta marime sunt puse la masa de diodele in antiparalel care sunt instalate la intrarea transceiverelor.

### **Tubul cu descarcare in gaz(surge arrester)**

Este un tub electric cu electrozi reci, care se folosea in trecut si pe post de element stabilizator, asemanator diodei Zenner. Are acelasi principiu de functionare ca eclatorul, insa gazul din incinta reduce cu mult tensiunea de strapungere.

eclatorul	Tub cu descarcare in gaze

Acstea doua dispozitive sunt utile nu doar in conditii de furtuna, ci si in conditii de vreme buna - antenele, cu cat sunt mai mari(antenele cu elemente), mai lungi(cele filare), cu atat le creste capacitatea, iar in conditii de vant chiar moderat **antenele se incarca electrostatic**, dobandind potențiale foarte mari. **Acest potential se va descarca la masa in mod distructiv** prin transceiver sau in mod **nedistructiv** pe la mufe sau imbinari de cabluri, generand zgromot electromagnetic.

## **V. PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE**

### **A. SCOATEREA CELUI ACCIDENTAT DE SUB CURENT**

La instalatiile electrice, atingerea partilor conducatoare de curent care se gasesc sub curent(tensiune) provoaca in majoritatea cazurilor o contractare brusca si involuntara a muschilor. Din aceasta cauza, cand accidentatul tine conductorul in maini, degetele se strang atat de tare, incat desclestarea lor de pe conductor devine imposibila. Daca acesta ramane in atingere cu partile conduceatoare de curent, atunci este necesar sa se stie ca fara aplicarea masurilor necesare de securitate, atingerea celui aflat in sub curent este periculoasa si pentru viata celui ce intervine.

Prima actiune de intreprins este deconectarea partii de instalatie de care este prinsa persoana accidentatului.

**Cu aceasta ocazie trebuie sa se tina cont de urmatoarele :**

1. In cazul in care accidentatul se gaseste agatat la o inaltime oarecare, deconectarea instalatiei si eliberarea acestuia de sub curent poate sa provoace un rau mai mare decat cel cauzat de curentul electric, de aceea trebuie luate toate masurile care sa garanteze securitatea celui accidentat in caz de cadere.
2. In caz de deconectare, pot fi stinse concomitent si luminile. De aceea, trebuie luate masuri pentru a avea alte surse de iluminat: (felinare, facili, lumanari, un iluminat de rezerva, felinare cu acumulatoare, etc.) fara sa se intarzaie din aceasta cauza deconectarea instalatiei si masurile de prim ajutor pentru cel accidentat.
3. In cazul in care deconectarea instalatiei nu poate fi executata suficient de repede, atunci trebuie luate masuri de separare a persoanei accidentate de partile conducatoare de curent de care este agatata si anume:
  - Pentru separarea celui accidentat de partile conducatoare de curent sau a conductei electrice de aceasta, trebuie sa se faca uz de o haina, o frangie uscata sau un bat, sau orice mijloc asemănător neconductor si uscat; nu se pot intrebuinta in aceste cazuri obiecte metalice sau umede; pentru ca accidentatul sa fie separat repede de partile conducatoare de curent, se poate trage de haina lui, daca este uscata si este departata de corp (poalele hainei), evitand in acelasi timp atingerile de obiectele metalice inconjuratoare si de partile corpului neacoperite de haine;

- o De asemenea, nu se recomanda sa se traga cel accidentat de picioare, fara a se lua masurile necesare, deoarece incaltamintea poate fi umeda iar cuiele batute si ochiurile pentru sireturi sunt bune conducatoare de electricitate; persoana care intervine isi va pune manusi sau isi va infasura mainile cu o haina uscata; in cazul cand nu are asemenea obiecte, isi va pune sub picioare un covor de cauciuc electroizolant, scanduri uscate sau va incalta cizme electroizolante.

Cand, in vederea salvarii, este nevoie sa se atinga ce! accidentat pe partile corpului ce nu sunt acoperite cu haine, trebuie sa se puna manusile de cauciuc si galosii sau sa se infasoare mainile cu un fular uscat, cu o sapca de postav sau cu maneca ori pulpana propriei haine uscate etc. sau acoperind persoana accidentata cu o haina de cauciuc ori cauciucata (impermeabil) sau cu simpla stofa uscata. Se mai poate interveni stand cu picioarele pe o scandura sau pe orice alt asternut uscat, neconductor de curent, pe o legatura sau pachet de haine etc.

Se mai recomanda sa se foloseasca, daca se poate, numai o singura mana. La joasa tensiune, cand curentul se scurge in pamant prin corpul celui accidentat prin electrocutare si acesta strange convulsiv in maini un conductor, iar reteaua nu se poate deconecta urgent, este mai bine ca ce!accidentat sa fie izolat fata de pamant (de exemplu impingand sub el scanduri uscate sau orice alt material izolant uscat, astfel incat sa nu mai atinga solul, peretii sau alte obiecte din imediata apropiere) decat sa se incerce desprinderea mainilor. Persoana care intervine trebuie sa respecte masurile ce trebuie luate la atingerea celui accidentat, aratate mai sus. De asemenea, se va avea grijă ca ce!accidentat prin electrocutare sa nu sufere alte accidente la luarea acestor masun.

In caz de nevoie trebuie taitate conductoarele de joasa tensiune, cu ajutorul unui topor cu coada de lemn uscat, cu foarfeci izolate sau cu ajutorul unui aparat cu o izolatie corespunzatoare. Operatia trebuie executata cu precautie (nu se ating conductoarele, se taie fiecare conductor in mod separat, cu manusile de cauciuc si cu galosii pusii). La inalta tensiune, pentru izolarea celui accidentat fata de pamant sau de partile conducatoare de curent, ce!care intreprinde acest lucru trebuie sa poarte incaltaminte de cauciuc dielectrica si manusi si sa actioneze cu o prajina sau clesti izolati la o tensiune corespunzatoare.

Pe liniile electrice de transport, cand scoaterea accidentatului de sub tensiune printr- una din metodele aratare mai sus nu se poate executa suficient de repede si fara pericole, trebuie sa se recurga la scurt-circuitarea (prin aruncarea unor conductoare) a tuturor conductoarelor de linie si legarea lor sigura la pamant (dupa regulile generale de tehnica securitatii). In acest caz, trebuie luate masuri ca bucla aruncata sa nu atinga corpul persoanei care acorda ajutorul.

**De asemenea trebuie sa se tina cont de urmatoarele:**

- a). daca accidentatul se gaseste la inaltime, trebuie sa se previna sau sa se evite pericolul de cadere ;
- b) daca accidentatul atinge un singur conductor, este adesea suficient sa se lege la pamant numai acest conductor ;
- c) pentru a realiza legarea la pamant si scurt-circuitarea, este necesar in primul rand ca conductorul intrebuitat in acest scop sa fie pus la pamant apoi aruncat peste conductoarele de linie care urmeaza sa fie puse la pamant;
- d) trebuie de asemenea retinut ca, daca in linie exista o capacitate electrica mare, prin deconectare poate ramane o sarcina periculoasa pentru viata si numai legarea la pamant a liniei o poate face inofensiva.

## **B. PRIMELE MASURI DUPA SCOATEREA ACCIDENTATULUI DE SUB CURENT**

Modul de aplicare a masurilor de prim-ajutor este in functie de starea in care se afla accidentatul dupa scoaterea de sub curent.

In cazul cand acesta se afla in deplina cunostinta, desi pana atunci fusese in lesin sau a stat mult timp sub tensiune, el va fi indrumat sau transportat la un medic, spre a preveni o eventuala agravare a starii sale; in situatii grave, trebuie sa fie chemat medicul sau salvarea la fata locului.

Pana la venirea medicului si pentru ca sa nu existe din nou pericolul inghitirii limbii sau al inecarii cu voma in cazul unui nou lesin, accidentatul se aseaza in decubit ventral

Cand cel accidentat si-a pierdut cunostinta, el trebuie intins pe un loc neted si comod; i se desface imbracamintea la piept si la gat, se iau masuri pentru improspatarea aerului, se evacueaza din incapere persoanele de prisos, apoi i se da sa miroase o

solutie de amoniac, se stropeste cu apa (nu din gura !), i se fac frictiuni pe corp pentru incalzirea corpului. Medicul trebuie sa fie chemat cat mai urgent.

In cazul cand accidentatul respira greu, foarte rar si convulsiv, la fel ca un muribund, i se va face respiratie artificiala si un masaj in regiunea inimii.

In cazul cand persoana accidentata nu mai da semne de viata (respiratia, bataile inimii, pulsul sunt absente) nu trebuie sa fie considerata pierduta. Moartea poate fi adesea numai aparenta, dar cel accidentat va muri daca nu i se va acorda primul ajutor, facandu-i-se respiratie artificiala. Respiratia artificiala trebuie facuta in mod continuu, pana la sosirea medicului, care, in aceste cazuri, trebuie chemat urgent.

#### **Pulsul se verifica la artera carotida, fara a presa excesiv**

In operatia de readucere la viata a acelui accidentat prin electrocutare, care in aparenta este mort, fiecare secunda este pretioasa, de aceea primul ajutor trebuie dat imediat, daca este posibil chiar la fata locului; el va fi transportat in alt loc numai in cazul cand pericolul continua sa ameninte atat pe cel accidentat cat si pe cel care acorda primul ajutor sau in cazul imposibilitatii acordarii primului ajutor in timpul transportului.

Electrocutatul poate fi considerat mort numai in cazul unor grave leziuni externe, de exemplu fracturarea cutiei craniene in cadere sau carbonizarea intregului corp. Moartea poate fi declarata de catre medic. In nici un caz nu trebuie sa se aplice celui accidentat mijloace empirice.

### **PRINCIALELE INSTRUCTIUNI OBLIGATORII APPLICABILE LA EXECUTAREA RESPIRATIEI ARTIFICIALE**

Respiratia artificiala va fi executata numai in cazurile in care cel accidentat nu respiration deloc sau respiration rar, convulsiv, cu sughituri, ca un muribund, sau daca respiration se inrautatesta. Executarea respirationi artificiale trebuie sa fie inceputa imediat ce accidentatul a fost scos de sub curent si se continua apoi fara intrerupere. Ea va fi continuata pana la obtinerea rezultatului pozitiv (revenirea la viata) sau pana la aparitia semnelor neindoielnice ale mortii reale (a petelor cadaveric sau a rigiditatii corpului).

S-au observat cazuri cand cei considerati morti datorita leziunilor provocate, au fost readusi la viata peste cateva ore socotite din momentul accidentului (chiar 8-11 ore). In timpul cat se executa respiratia artificiala, se va observa atent fata accidentatului. In cazul cand se observa o miscare a buzelor, a pleoapelor sau a marului lui Adam, facand impresia ca inghite, se va verifica daca nu cumva accidentatul a inceput sa respire singur si regulat, se opreste respiratia artificiala, deoarece continuarea ei poate fi periculoasa. Daca insa dupa cateva clipe de asteptare se va observa ca acesta nu mai respira, se va relua imediat respiratia artificiala.

Inainte de a se proceda la executarea respiratiei artificiale, este necesar :

- Sa se elibereze imediat accidentatul de partile de imbracaminte care impiedica respiratia (gulerul de la camasa, fularul), sa se desfaca cureaua de la pantaloni.
- sa se elibereze imediat gura celui accidentat de obiecte straine (sa se inlature protezele dentare daca exista);
- Daca gura accidentatului este incelestata, ea trebuie deschisa, in care scop falca inferioara este impinsa in afara; pentru aceasta cel care da primul ajutor aplica cele patru degete de la ambele maini in spatele colturilor falcii inferioare, apoi, prin apasarea degetelor mari deasupra marginii falcii, aceasta este impinsa in afara, astfel ca dintii maxilarului inferior sa fie adusi in fata dintilor celui superior. In cazul cand in modul mai sus indicat nu se reuseste sa se deschida gura, atunci se va recurge la ajutorul unei lame metalice sau unei linguri care se va introduce intre masele la colturile gurii si nicidcum in fata (caci dintii se pot rupe) si cu precautie se desclesteaza dintii. (Inainte de a se folosi lama metalica/lingura, se inveleste cu un material textil pentru a proteja dantura. Sunt preferabile de asemenea unelte din lemn.)

## C. ***METODE DE RESPIRATIE ARTIFICIALA***

Exista mai multe metode de respiratie artificiala(Silvester, Schäfer, Howard) care se aplică de la caz la caz.

Oricare ar fi metoda, este necesar a se actiona foarte rapid pentru a realiza primele cinci inspiratii fortate pentru a asigura oxigen creierului, altfel dupa 3 minute fara oxigen, creierul se lezeaza ireversibil.

**Metoda Silvester.** Mentionam ca aceasta metoda este cea mai buna dintre metodele de respiratie artificiala prezentate. In cazul cand se dispune de ajutoare, se aplica aceasta metoda. Pentru aplicarea acestieia sunt necesare mai multe schimburi de echipe, procedeul fiind obositor. La aplicarea metodei Silvester se aseaza accidentatul pe spate, pe un sul de haine ca sa se largeasca toracele, se scoate si se retine limba afara cu un carlig de rufe, batista uscata sau cu ajutorul unei fesi sau bucati de panza care se trece in jurul gatului; operatorul se aseaza in genunchi la capul accidentatului iar bratele acestuia se prind de sub incheietura cotului si se apasa fara violenta pe partile laterale ale pieptului (expiratie), numarand: unu, doi, trei- se ridica apoi bratele accidentatului in sus si se trag inapoi peste cap (inspiratie); numarand: patru, cinci, sase- se vor apasa din nou bratele accidentatului pe partile laterale ale pieptului.

In cazul cand se dispune de ajutoare, la aplicarea metodei Silvester sunt intrebuintati doi oameni, fiecare stand pe un genunchi de fiecare parte a accidentatului, actionand in concordanta si dupa numaratoare. Un al treilea ajutor tine scoasa limba accidentatului. In cazul unei executari corecte a respiratiei artificiale se aude un sunet (care seamana a geamat) produs de aerul ce trece prin traheea accidentatului, la comprimarea pieptului si eliberarea lui. Daca sunetele nu se produc, aceasta inseamna ca limba a cazut si impiedica trecerea aerului; in acest caz trebuie sa fie scoasa mai mult afara . In cazul fracturarii unei maini sau unui umar, metoda Silvester NU trebuie aplicata.

**Metoda Schäfer.** In cazul cand respiratia artificiala trebuie facuta de o singura persoana, este mai usor de aplicat metoda Schäfer. Avantajele ei constau in usurinta aplicarii procedeului, deoarece acesta poate fi usor insusita, dupa cateva exercitii de scurta durata. In cazul aplicarii metodei Schäfer, accidentatul trebuie asezat cu spatele in sus, cu capul sprijinit pe o mana, cu fata in laturi. Cealalta mana trebuie intinsa in lungul capului si se va asterne ceva sub fata. Daca este posibil i se va scoate limba afara; aceasta nu trebuie tinuta deoarece ea va sta singura.

Apoi operatorul trebuie sa se aseze in genunchi deasupra accidentatului, cu fata inspre capul acestuia, in asa fel incat soldurile sale sa fie cuprinse intre genunchii persoanei care da ajutorul. Se aplica apoi palmele pe spatele accidentatului, pe coastele inferioare, cuprinzandu-le lateral cu degetele indoite, numarand unu, doi, trei operatorul se apleaca inainte in asa fel ca prin greutatea corpului sau sa apese cu mainile pe coastele accidentatului. Numarand in continuare: patru, cinci, sase,

operatorul se ridica brusc de pe spatele accidentatului, revenind la pozitia de la inceput, fara a ridica mainile de pe accidentat.

**Metoda Howard.** Se aplica (in locul metodei Schäfer) in cazul in care cel accidentat are arsuri pe spinare si leziuni la maini.

In cazul aplicarii metodei Howard se aseaza accidentatul pe spate asternand sub locul cu arsuri o batista sau o panza curata si i se intind mainile in lungul capului. In cazul cand mainile sunt fracturate, acestea nu se vor intinde, ci se vor aseza deasupra capului. Limba accidentatului trebuie scoasa afara si tinuta de o a doua persoana.

Apoi operatorul se aseaza in genunchi deasupra persoanei accidentate, procedand identic ca si la aplicarea metodei Schafer: apasa pe coastele inferioare (nu pe burta), numarand la apasare si la ridicare. Oricare ar fi metoda aplicata, sa se evite apasarile intense pe piept sau pe spate, mai cu seama in regiunea abdomenului, deoarece poate produce impingerea alimentelor din stomac spre gura, ceea ce ar putea astupa caile respiratorii. Trebuie sa fie evitate miscarile violente ale accidentatului, (in special metoda Silvester) pentru a nu se produce fracturi sau luxatii.

La aplicarea oricarei metode de respiratie artificiala, trebuie avut grija ca accidentatul sa nu raceasca; de aceea nu trebuie sa fie lasat pe pamant umed sau pardoseala de piatra, de beton sau fier. Pentru aceasta, sub accidentat trebuie asezat ceva calduros, va fi invelit si daca este posibil incalzit aplicandu-i-se pe corp si la picioare sticle cu apa fierbinte, caramizi sau pietre incalzite si bine acoperite pentru a nu cauza arsuri. Toate acestea trebuie facute repede fara sa se intrerupa operatia de respiratie artificiala. In timpul respiratiei, bratele celui care face respiratia, in cazul aplicarii metodelor Schafer si Howard, sau ale accidentatului, la aplicarea metodei Silvester, pot fi indepartate pentru 2-3 secunde de cutia toracica a accidentatului. La toate metodele de respiratie artificiala trebuie sa se faca 15 miscari complete pe minut, adica de inspiratie si respiratie. Pentru a obosi mai putin, cel care face respiratia artificiala trebuie sa respire in ritmul miscarilor pe care le face accidentatului.

**Metoda respiratiei artificiale gura-la-gura** Este cea mai buna metoda pentru ca este usor de invatat si practicat, poate fi folosita asupra persoanelor de toate varstele. In plus, ofera rata mare de succes pentru salvatorul singur, asa cum este cel mai probabil sa fie in cazul radioamatorilor, care lucreaza in grup restrans iar in grupuri mai mari se aduna rar, doar in cazul concursurilor sau simpozioanelor.

Pasii care trebuie urmati sunt urmatorii:

- Verificati gura accidentatului pentru a va asigura ca nu este obstructionata.

- Plasati corpul accidentatului pe spate, astfel incat pieptul sa fie in extensie
- Prindeti mandibula si ridicat-o in sus astfel incat capul sa aiba o pozitie inspre inapoi(vezi imaginea anterioara); Aceasta actiune va debloca caile respiratorii blocate de baza limbii, care este deseori inghitita de persoana in stare de inconstienta.

Acum se incepe respiratia artificiala: Cu o mana se strang narile accidentatului. Dupa aceea salvatorul inspira rapid si adanc, apoi insufla aerul prin gura accidentatului. Daca maxilarele sun incelestate, inca se mai poate folosi aceasta metoda, aerul trecand printre dinti, altfel se poate folosi si metoda gura-la-nas. Expiratia accidentatului trebuie sa se produca natural, la oprirea insuflatiei.

Daca e nevoie, respiratia artificiala(metoda Silvester sau gura-la-gura) trebuie combinata cu masajul cardiac. In cazul a doi salvatori ritmul este de 10-12 inspiratii pe minut - o data la 5 compresii cardiaice;

In cazul unui singur salvator, se face o succesiune de 2 inspiratii dupa fiecare 15 compresii cardiaice.

In cazul cand accidentatul este copil, ritmul de respiratie artificiala este de 20 inspiratii pe minut, se continua cu succesiunea de 2 inspiratii la 15 compresii cardiaice pana la revenire sau sosirea medicului.

**Nu pierdeti nici un moment in inceperea respiratiei artificiale, cea mai mica intarziere poate fi fatala!**

#### **D. MASAJUL INIMII**

se executa in felul urmator : persoana care da primul ajutor pune mana sa dreapta pe regiunea inimii accidentatului, avand degetele indreptate in directia capului acestuia si mana stanga peste mana dreapta si apasa uniform, cu mainile indreptate, in ritmul batilor inimii (la un om sanatos 70-80 pe minut, sau pentru comoditate la fiecare secunda, dupa ceas) face cu podul palmei 20-30 apasari slabe pe coastele de deasupra inimii.